


Zegar elewacyjny



Skrzynka przyłączy

Zegar pierwotny



LiYY 2x0.34m2

Sterowanie = 24V  
LiYY 2x0.5mm2

MOŻLIWE STEROWANIE INNYMI  
ZEGARAMI

Sterowanie = 24V  
LiYY 2x0.5mm2

Zasilanie 230V  
LiYY 3x0.75mm2

Odbiornik DCF

